

# neodisher® brilliant dry

Klarspülmittel zum Einsatz in Geschirrspülmaschinen



<b>Hauptanwendungsbereiche:</b>	Zur Klarspülung von Geschirr aller Art in Geschirrspülmaschinen.
<b>Eigenschaften:</b>	<p>neodisher brilliant dry ist ein hochkonzentrierter Klarspüler mit Zitronensäure für einen besonders guten Klarspüleffekt bei Porzellan, Edelstahl, Silber und versilberten Bestecken sowie bei Gläsern.</p> <p>neodisher brilliant dry ist besonders für Geschirrspülmaschinen geeignet, in denen unterschiedlichste Geschirrtile gereinigt und klargespült werden. Auch für Kurzzeitprogrammspülmaschinen in der Gastronomie und auf Krankenhausstationen ist neodisher brilliant dry gut geeignet.</p>
<b>Anwendung und Dosierung:</b>	<p>Einsatz in Geschirrspülmaschinen: 0,1 - 0,8 ml/l ins Nachspülwasser.</p> <p>Die Dosierung von neodisher brilliant dry zum letzten Nachspülwasser erfolgt über das maschineneigene Dosiergerät. Das Gerät muss entsprechend der vorliegenden Wasserhärte und in Abstimmung auf die Art des Spülgutes eingestellt werden. In der Regel ist die vom Hersteller der Geschirrspülmaschine voreingestellte Dosierung ausreichend. Das Dosiersystem für den Einsatz von neodisher brilliant dry muss säurebeständig sein.</p> <p>Nicht mit anderen Produkten mischen.</p> <p>Nur für gewerbliche Anwendungen.</p>
<b>Technische Daten:</b>	<p>Dichte (20 °C): 1,05 g/cm<sup>3</sup> pH-Bereich (bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20 °C) 0,1 - 0,8 ml/l: 4,3 - 3,6 Viskosität (Konzentrat, 20 °C): &lt; 50 mPas</p>
<b>Inhaltsstoffe:</b>	<p>Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004: &lt; 5 % Phosphonate 15 - 30 % nichtionische Tenside außerdem Konservierungsmittel (methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolinone)</p>
<b>Lagerhinweise:</b>	Frostfrei lagern.
<b>Gefahren- und Sicherheitshinweise:</b>	<p>Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den EG-Sicherheitsdaten-blättern. Diese sind unter <a href="http://www.drweigert.de">www.drweigert.de</a> in der Rubrik „Service“ verfügbar.</p> <p>Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist das Produkt unbedenklich im Sinne der einschlägigen Richtlinien zur Lebensmittelverarbeitung.</p> <p>Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.</p>

MB 3501/2-4  
01/15



Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG  
Mühlenhagen 85, D – 20539 Hamburg

Telefon: (040) 789 60 - 0  
Telefax: (040) 789 60 - 120

E-Mail: [info@drweigert.de](mailto:info@drweigert.de)  
Internet: [www.drweigert.de](http://www.drweigert.de)

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

With the above information, which is appropriate to our current knowledge we describe our product regarding possible safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.