



Sauer eingestelltes Konzentrat zur hygienischen Flächenreinigung.

antifect® S

Unser Plus

- saurer pH-Wert - beugt Kalkablagerungen vor
- für alle Bereiche mit Anspruch auf hygienische Sauberkeit
- aldehydfrei

Anwendungsgebiete

Zum Einsatz in allen professionellen Bereichen mit Anspruch auf hygienische Sauberkeit.

Einsatzfelder für antifect® S sind z. B. industrielle Produktionsbereiche (Flächen, Gerätschaften usw.), Küchen- und Kantinenbereiche, Sozial- und Sanitärbereiche.

Anwendungshinweise

antifect® S verfügt über gute Reinigungseigenschaften und entfernt auch fett- und eiweißhaltige Beläge.

Im Allgemeinen ist eine 0,5 %ige Gebrauchslösung ausreichend; bei stärkerer Verschmutzung entsprechend höher dosieren. Die Gebrauchslösung wird durch Zugabe in Wasser hergestellt (z.B. 40 ml auf 8 Liter Wasser für eine 0,5 %ige Gebrauchslösung).

Fußböden und andere wischbare Flächen feucht wischen. Die Gebrauchslösung ist sauer eingestellt (0,5 %ige Lösung: pH 3,0).

Flächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, anschließend mit einer ausreichenden Menge Wasser von Trinkwasserqualität nachspülen. Behandelte Flächen, die nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen, brauchen nicht nachgespült zu werden. Die Gebrauchslösung ist äußerst materialverträglich.



Produktdaten

Zusammensetzung:
Kennzeichnung gemäß VO (EG) Nr. 648/2004: 15 - 30 %
anionische Tenside

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 1,04 g/cm ³ / 20 °C
Farbe	hellgelb
Flammpunkt	> 100 °C / Methode: ISO 2719
Form	flüssig
pH	2,3 / 100 % / 20 °C

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
antifect S 10 I KA	1/Kanister	115703

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com.

Für individuelle Fragen:

Customer Sales Service

Telefon: +49 40 52100-666

E-Mail: info@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer
Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-
Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com